

1. Шкаф для документов [760x380x2020] Артикул: НШ.4.2020

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Крыша	760	380	1
	10 Полотно фасада	2016	376	1
	11 Полотно фасада	2016	376	1
	2 Дно	760	380	1
	3 Боковина	1988	380	1
	4 Боковина	1988	380	1
	5 Задняя стенка	1998	738	1
	6 Полка	728	350	1
	7 Полка	728	350	1
	8 Полка	728	350	1
	9 Полка	728	350	1
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]			4
	Гайка ВР01 ножки регулир [ВР01]			4
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06			4
	Заглушка с/к для конфирмата D=13 , шт [ЗС1360]			8
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]			12
	Ножка ОС17 аналог PI05 [ОС17]			4
	Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под саморезы арт. 1185 [1185]			8
	Ручка UP хром			2
	Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			32
	Шток усиленный саморез [TI01]			12
	Эксцентрик усиленный [SE01]			12
	Шайба плоская DIN 125 М 4			4

Порядок сборки

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6,7,8,9. Использовать: (эксцентрик усиленный, шток усиленный, конфирматы)
3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка ОС17 аналог PI05)
4. Установить фасады. Устанавливаем фасады поз. 10,11. Использовать: (петля накладная с площадкой)
5. Установить заглушки на конфирматы. Использовать (заглушка для конфирмата)
6. Установить ручки. Использовать (Ручка UP хром)