

1. Шкаф для документов [760x380x2020] Артикул: НШ.11.2020

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во	
	1 Крыша	760	380	1	
	10 Полотно фасада	814	376	1	
	11 Полотно фасада	814	376	1	
	12 Полотно фасада	814	376	1	
	13 Полотно фасада	814	376	1	
	2 Дно	760	380	1	
	3 Боковина	1988	380	1	
	4 Боковина	1988	380	1	
	5 Задняя стенка	1988	738	1	
	6 Полка	728	360	1	
	7 Полка	728	360	1	
	8 Полка	728	350	1	
	9 Полка	728	350	1	
	Винт M4x20 [WPM M4 X20 IB]				8
	Гайка BP01 ножки регулир [BP01]				4
Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06				8	
Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт [3C1360]				8	
Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]				12	
Ножка OC17 аналог PI05 [OC17]				4	
Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под саморезы арт. 1185 [1185]				8	
Ручка UP хром				4	
Саморез 3.5x16 белый цинк [C3,5*16 белый цинк]				32	
Шток усиленный саморез [TI01]				12	
Эксцентрик усиленный [SE01]				12	
Шайба плоская DIN 125 M 4				8	

Порядок сборки

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6,7,8,9. Использовать: (конфирматы)
3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка OC17 аналог PI05)
4. Установить фасады. Устанавливаем фасады поз. 10,11,12,13. Использовать: (петля накладная с площадкой)
5. Установить заглушки на конфирматы. Использовать (заглушка для конфирмата)
6. Установить ручки. Использовать (Ручка UP хром)