

Схема сборки

Приставка под системный блок [250x450x150] Артикул: ПП.1

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Стойка	150	450	1
	2 Стойка	150	450	1
	3 Полка	450	218	1

Гвоздь [ГСТ]	8
Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт [ЗС1360]	4
Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]	4
Подпятник под гвоздь [гвоздь]	4

1. Присоединить стойки поз.1 и поз.2 к полке поз.3. Использовать конфирмат
2. К стойкам поз.1 и поз.2 прибить подпятники на гвозди.
3. Установить заглушки на конфирматы